


Video-Anleitung

QR-Code scannen und die komplette Montage & Bedienung im Video ansehen.

SafeRide Basket

MONTAGE- & BEDIENUNGSANLEITUNG

Lieferumfang

1 × SafeRide Basket

Fahrradkorb

4 × Schrauben

M5 × 12


4 × Muttern

M5

Voraussetzung: SafeRide Plate (nicht im Lieferumfang) und eine am Fahrrad montierte SafeRide Plattform.

Werkzeug: Schraubendreher.

Montage & Bedienung in 3 Schritten



1 SafeRide Plate am Korb montieren


1. Die Muttern (M5) in die vorgesehenen Vertiefungen im Korb einsetzen – so bleiben sie bündig und stören nicht im Innenraum.
2. SafeRide Plate von unten an den Korb legen, sodass die Schraubenlöcher übereinstimmen.
3. Schrauben (M5 × 12) von unten durch Plate und Korb in die Muttern führen und gleichmäßig festziehen.

2 Korb einschieben & verriegeln

Korb gerade in die Führungsschiene der SafeRide Plattform schieben, bis der Riegel greift, und mit dem PIN verriegeln. Der Korb sitzt jetzt fest.



3 Korb abnehmen



1. Richtigen PIN eingeben. 2. Knopf drehen, um den Riegel zu entriegeln. 3. Korb nach oben abziehen. Die Detailansichten zeigen den Riegel in verriegeltem und entriegeltem Zustand.

Sicherheitshinweise – vor Montage und Gebrauch lesen und aufbewahren

Verwendung. Der SafeRide Basket ist ausschließlich zur Verwendung mit SafeRide Plate und SafeRide Plattform auf einem Fahrrad-Gepäckträger bestimmt. Keine Personen- oder Tierbeförderung.

Montage. Nur mitgelieferte oder gleichwertige Schrauben verwenden, gleichmäßig anziehen, nicht überdrehen. Bei Unsicherheit eine Fachwerkstatt beauftragen.

Vor jeder Fahrt. Festen Sitz von Korb, Plate und Verriegelung prüfen; Schrauben regelmäßig nachziehen. Nie mit unverriegeltem Korb fahren.

Zuladung & Verkehr. Maßgeblich ist die niedrigste Angabe von Gepäckträger, Korb und Fahrradhersteller. Last gleichmäßig verteilen und sichern. Rücklicht und Rückstrahler nicht verdecken (StVZO); Fahrweise der Beladung anpassen.

Verletzungsgefahr. Klemm- und Quetschgefahr beim Einschieben – Finger vom Riegelbereich fernhalten. Kleinteile von Kindern fernhalten (Erstickungsgefahr).

Beschädigung. Beschädigte oder verformte Teile sofort ersetzen. Keine Änderungen am Produkt – sonst erlöschen Gewährleistung und Betriebssicherheit.

Pflege & Haftung. Mit feuchtem Tuch reinigen, keine Hochdruckreiniger oder Lösungsmittel. Keine Haftung bei unsachgemäßer Montage, Überladung oder Nichtbeachtung dieser Anleitung.

Entsorgung. Verpackung getrennt recyceln, Produkt über die kommunale Metall-/Wertstoffsammlung entsorgen.

Hersteller

ABA Online GmbH · Wölckernstraße 26, 90459 Nürnberg, Deutschland
info@titanlock.de · titanlock.de

Produkt & Konformität

SafeRide Basket · Erfüllt die Anforderungen der EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR (EU) 2023/988).

Garantie

Der SafeRide Basket wurde mit großer Sorgfalt und unter strenger Qualitätskontrolle gefertigt. Garantieansprüche können innerhalb von zwei Jahren ab Kaufdatum geltend gemacht werden. Die Garantie gilt für Material- und Herstellungsfehler und erlischt bei unsachgemäßer oder missbräuchlicher Nutzung. Für daraus resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben davon unberührt. Bei Problemen oder Reklamationen genügt eine E-Mail an info@titanlock.de. Eine Reparatur oder ein Austausch verlängert den Garantiezeitraum nicht; nach Ablauf der Garantie sind Reparaturen kostenpflichtig.